

LCD BacPac

使用說明保證書

GoPro

韌體更新

要確認是否需要更新韌體，請照下列步驟操作：

將 BacPac 液晶螢幕裝在已充電的相機上，並將相機電源開啟（詳見使用手冊第四頁）。若液晶螢幕電源開啟，表示您已有最新版本韌體，不需更新。

若 BacPac 液晶螢幕電源沒有開啟，表示您必須至 gopro.com/firmware 下載並安裝最新版本韌體。

Page3

BacPac 液晶螢幕特點

1. 與 HD HERO 相機無縫接合。
2. 從液晶螢幕可以簡易操作相機與設定。
3. 快轉與倒帶功能，搜尋相片及影片。
4. 附喇叭。

Page4

將液晶螢幕組裝至 HD HERO 相機

將 BacPac 液晶螢幕接上 HD HERO

1. 將 BacPac 鎖鉤端(A) 置入相機右側溝槽(B)
2. 將 BacPac (C)接頭推入 HERO 相機背側的孔洞(D)

從 HD HERO 移除 BacPac 液晶螢幕

1. 依箭頭指示將相機從孔槽移開 BacPac
2. 將 BacPac(A)鎖鉤端滑出相機溝槽(B)

更換保護外殼

為了確保 HD HERO 與 BacPac 液晶螢幕緊密接合，您需要將標準後門保護殼換成另附的延伸後門。BacPac 液晶螢幕一共附有四組後門；兩個防水後門（標準與腕帶防水保護盒）及兩個不防水後門（標準與腕帶保護盒）。框架後門可提供更佳音效與相機冷卻效果，防水後門則不需此功能。

1. 打開相機本體的後門，使其向下懸掛。
2. 將後門往下拉，移出鎖鉤。

- 3.將要置換的後門對準鎖鉤。
- 4.將後門往上推，直到聽見卡槽就定位的咔嚓聲。

Page6

使用 BacPac 液晶螢幕

相機電源開啟後，預設值為液晶螢幕自動開啟。以下步驟為關閉液晶螢幕電源的設定。

相機設定功能選擇——LCO 與 LCF

請參考使用說明書第二頁「韌體更新」部分中，確認相機具備最新版本的液晶螢幕韌體。確認後，請繼續下列步驟：

- 1.LCO（預設值）：液晶螢幕電源開啟。這個設定在相機使用中，保持液晶螢幕電源持續開啟。當相機電源關閉時，液晶螢幕也將關閉，短按液晶螢幕側面電源鈕也可關閉螢幕電源。
- 2.LCF：液晶螢幕關閉。這個設定會自動讓液晶螢幕在觸動相機按鈕六十秒後關閉。相機會繼續保持開啟，但液晶螢幕將會關閉。若在錄影或照相的狀態下，錄影會繼續但螢幕電源將關閉。短按任何按鍵將可使液晶螢幕重新開啟。

液晶螢幕開啟/關閉

- 1.在預覽的狀態下，短按液晶螢幕的按鍵將使螢幕開啟或關閉。

調整液晶螢幕明暗度

- 1.按壓螢幕按鈕兩秒進入選單
- 2.按電源/模式鍵兩次，至「明暗度」選項。
- 3.按快門鍵，直到您想要的明暗度。

播放相片

- 1.長按螢幕鍵兩秒，進入選單。
- 2.按電源/模式鍵一次，選擇「相片」選項。
- 3.按快門鍵，第一張拍攝的相片將自動顯示。
- 4.按電源/模式鍵進入下一張照片。電源/模式鍵快速往前檢視照片。
- 5.按快門鍵回到上一張照片。按住快門鍵快速往後檢視照片。

檢視影片

- 1.按壓螢幕按鈕兩秒進入選單
- 2.選擇「影片」
- 3.按快門鍵，第一段拍攝的影片會開始自動播放。
- 4.檢視影片時，按住電源/模式鍵，快轉進入下一段影片。放掉電源/模式鍵，影

片將會繼續正常速度播放。

5. 檢視影片時，按住快門鍵回到上一段影片。放掉快門鍵，影片將會繼續正常速度播放。

調整音量

1. 影片播放期間，持續短按螢幕按鈕直到您需要的音量。

跳出影片或相片播放模式

1. 長按螢幕鍵兩秒，相機會回復一般照相功能。

重要安全與操作須知

警告：未遵守以下安全指示可能導致火災，觸電，造成其他傷害或 **BacPac** 液晶螢幕及其他財物的損傷。

操作指示

BacPac 液晶螢幕的零件極為容易損壞。請小心勿使其掉落，勿自行拆開，撞擊，穿孔或放入微波爐，火燒，塗繪或插入任何物品。若螢幕有任何損傷，如破裂，穿孔或進水，請勿繼續使用。

液晶螢幕是以玻璃製成。若沒有使用保護殼，不慎掉落在堅硬的物品上，受到強烈撞擊，或被重壓，擠壓，可能導致玻璃破裂。玻璃一旦破裂損傷，請勿碰觸或移除。因不當使用而造成玻璃破裂，不在保固範圍內。

保持液晶螢幕的清潔

若螢幕沾染到任何可能導致髒污的物品如墨水，染料，化妝品，塵土，食物，油漬或乳液，請馬上清除。請使用略濕不起毛屑的軟布擦拭螢幕。開啟保護殼的時候請避免濕氣進入。請勿使用窗戶清潔液，家用清潔劑，氣霧劑，溶劑，酒精，阿摩尼亞，或研磨劑來清潔 **BacPac** 液晶螢幕。

螢幕取出殼套時請小心水氣並避免潮濕的環境

沒有使用防水保護套時，請勿在下雨時使用 **BacPac** 液晶螢幕，在靠近水槽或潮濕場所使用。小心不要濺到任何食物或液體。若螢幕弄濕了，請在清理前先關掉電源並與相機分離，在下次使用前徹底使其乾燥。請勿以熱源烘乾螢幕，如微波爐或吹風機。與液體的接觸而造成螢幕的損壞，不在保固範圍內。

使用連接器及插孔

千萬不要把連接器硬塞進插孔。使用前請先檢查插孔。如果連接器不能輕易塞進

插孔，表示它們應該不吻合。務必確認連接頭吻合插座，並以正確方向插入。

將 BacPac 液晶螢幕放置在適當的溫度下

BacPac 液晶螢幕的使用，應維持在 0°C 至 40°C 間，保存應在 0°C 至 50°C 間。太高或太低的溫度可能使電池使用時數暫時縮短，或使螢幕暫時不能正常使用。使用時請避免溫濕度劇變，避免水氣凝結在螢幕裡或外。當您在使用 BacPac 液晶螢幕或為電池充電時，螢幕溫度升高是正常現象。螢幕的外殼是內部零件的散熱氣。

保證書

本產品從購買日起保固生產瑕疵一年。在此情況下，GoPro 的唯一責任是修理，與更換受損零件或本公司自行決定的類似產品。除了上述的產品更換之外，販賣或操作產品時的疏忽而導致的損壞，公司沒有保固或其他責任。使用期間，任何意外或正常耗損不在保固內。GoPro 不承擔任何使用本公司產品而照成的意外，傷害，死亡，遺失或其他事故。使用任何 GoPro 產品或零件造成的附帶或直接損傷，本公司沒有任何責任。因為使用者可能自行拆裝造成的錯誤，本產品不提供防水保護殼的保固或任何可導致的損失。更多資訊請上公司網站查詢：gopro.com

欲知更多 GoPro 產品，請上公司網站 gopro.com

外盒

BacPac 液晶螢幕特點

與 HD HERO 相機無縫接合

液晶螢幕能簡易操作相機與設定

快轉、倒帶功能檢視相片與影片

內建喇叭

系統需求：

需要免費下載 HD HERO 相機韌體，請上網站 gopro.com/firmware

HD HERO 相機可拆式液晶螢幕

預覽與放映相機內的影片照片

簡易操作相機設定

內附商品

HD HERO 相機可拆式液晶螢幕

防水殼：標準保護盒＋腕帶防水保護盒

非防水殼：標準保護盒＋腕帶保護盒