



機械の名前	AM1061 XS バスケットボール ゲーム マシン
マニュアル名称	取り扱う説明書
出刊日及びバージョン	20131010-A/1
全て 26 ページ	

使う前の注意事項

まず、当社の製品をご愛用してくださいまして、大変 感謝の意をお表し申し上げます。なお、使用者の安全の確保と 製品の正常な動作を維持するため、この製品を使う前に、必ず、説明書をお読みになってください。この製品の特長、注意事故及び基本の取り扱い方は 全て 説明書に 書いてありますので、説明書は ぜひ 大切に 保管してください。

安全注意事項

一般



注意

- この説明書の指示に従って、作業してください。
 - この説明書の内容は事故防止を配慮しておりますので、指示を従わないと、意外事故発生する恐れがあります。
説明書に記載された指示に従わないと、事故が発生する時、当社は第三者の損害について責任を負いません。また、当社のスタッフの許可を得ない場合には、製品の交換、改装、分解しないように願います。
- 製品の点検整備を定期的に行なってください。
- 製品の各警告ラベルをきれいに保って、また、保証ラベルの内容をはっきり読めるように確保してください。ラベルの汚れはきちんと取れない場合、あるいは、内容が確認できない時、すぐ交換するように願います。

設置場所



注意

- このマシンは室内用製品なので、屋外及び 次の場所に設置しないでください。
 - 日当たりが強い、湿気の多い、高温と寒い所。
 - 燃えやすい、揮発性の高いものや危険品の周り。

- 傾き、アンバランス或いは振動の頻繁な所。
- 冷房、暖房施設などの傍、また、温度差が激しい所。
- ほこりの多い所。
- 非常口や消火器の周り。

- マシンの熱気排出口に 障害物を置きますと、機械は 故障になる可能性があります。
- マシン本体は 周りの壁、他の機械、通路などと 30 センチ以上の距離を確保すること。

電源



注意

- 設置する場所の電源電圧と合わないと、マシンは故障になり、また、火災や感電の原因となります。
- 接地インストールを確認すること。据付方法が 正しくないと、スタッフの感電やマシン故障の原因になります。
- スタッフ感電或いは電氣的ショートを防止するため、関連作業を実施する前、電源オフを確認してください。
- 漏電遮断器がある独立した電源を使ってください。遮断機がない電源を使いますと、火災発生可能性があります。
- AC220V 及び AC110V** の電源を使ってください。相応していない電源を使いますと、火災、感電の原因になります。
- 延長コードを使う時、必ず、**10 アンペア**以上の延長コードを確認すること。合わない延長コードを使用すると、火災、感電の原因になります。
- 感電や電気線路ショートを防ぐため：
 - 修理、整備作業の前、必ず電源を切ること。

- 濡れた手で電源を触らないでください。
- プラグを差し込んでから、すぐ抜き出すことをしないように願います。
- プラグを抜き出し、或いは、コンセントに差し込んでいる時、必ずプラグ本体をお持ちください。

運搬



注意

- リフトで運ぶ際、事故発生やマシン損傷を防止するため、マシンを穏やかに置いてから運んでください。
- 車で運送する時、マシンの移動を避けるため、マシンのアジャスターフットを必ず 固定すること。
- マシン本体は強い振動或いは衝撃を避けること。

移動



注意

- マシンを移動する前、プラグを抜いてください。
- 事故や機械損害を避けるため、移動の際、周りの障害物と通路の状況を確認し、できるだけマシンを持ち上げてから移動します。
- 意外事故や負傷を防止するため、マシンを移動する作業は二人以上でやってください。

ゲーム



注意

- 負傷や意外事故を防止するため、次の方々はマシンの利用はご遠慮してください。
 - 高血圧や心臓病などの体調不良の方。
 - 負傷者、体が不自由な方。
 - 妊婦、酔っ払い、眩暈が起こしやすい方。

■もし 途中で気分が悪くなったら、ちょっと 休みか或いはゲームを停止するように お客様にアドバイスしてください。

■感電、電気ショートを避けるため、マシンの上の警告ラベル及び他の関連する内容は ゲームを始める前、ぜひ、お読みして下さるようにご利用する顧客に一言をいってください。

目次

1. 製品の受け入れ.....	-5-
2. 製品規格.....	-6-
2.1 製品規格.....	-6-
2.2 製品の外観の紹介.....	-7-
3. 組み立て図.....	-8-
3.1 組み立ての手順.....	-8-
4. 製品の設置.....	-10-
4.1 最適の設置する空間.....	-10-
5. スイッチを入れる.....	-11-
5.1 通常の起動する動作.....	-11-
6. 機能の紹介.....	-11-
6.1 ゲームの説明.....	-11-
6.2 ゲームの設定.....	-12-
6.3 故障情報.....	-15-
7. 配線の説明.....	-16-
8. 部品の分解図.....	-18-
8.1 本体の分解図.....	-18-
9. メンテナンス.....	-26-
10. メーカーの連絡先.....	-26-

1. 製品の受け入れ

使う前、製品の内容を正しく確認してください。もし、内容と合わなければ、当社と連絡するように願います。

製品の名前	説明	数量
XS バasketボール ゲーム マシン	AM1061	一台
取扱説明書	A4	一部
電源ライン	一本	一本
鍵	部品キット 702/436	各一本
螺子	部品キット	一パック

本体+ボールブロック板*1 	シャーシ (基板在中) *1 	フェンス ネット*1 	
バスケットボール*10 	M6*20 十字穴付トラス 子ねじ*3 	M8*45 プラスマイナス 穴付六角フランジねじ *4 	M6 六角ナット*2 
M8 六角ナット*4 	M6*48 十字穴付トラス ねじ*4 		

2.製品規格

2.1 製品規格

項目	規格
マシン寸法	広さ 904mm x 深さ 1925mm x 高さ 1720mm
全体の重さ	約 165kg
電源	AC110V / AC220V (50~60HZ)
消費電力	125W
ヒューズ	3A(20mm)
トークンの規格	直径 22mm-27mm 〈調節可能〉

