

睿思三合一手沖盒

顧名思義為三款咖啡器具(咖啡濾杯, 手沖架與咖啡電子秤)組合而成

使用步驟與注意事項:

1. 打開手沖壺前方上盒扣蓋, 掀開上蓋.
2. 左右邊各有一顆金屬旋鈕, 當上盒扣蓋正對著使用者的方向旋鬆開狀態, 反方向則為旋緊固定伸縮架狀態, 當手沖架需要上下伸縮時請保持旋鈕鬆開狀態.
3. 伸縮手沖架上升至最高狀態, 推動電子秤金屬秤盤往前, 即可完成手沖咖啡準備狀態
4. Nel.V6-02 無慮杯的使用注意事項請參考無慮杯產品注意事項卡.
5. 當電子秤需要更換電池或單獨使用時, 請在伸縮架上升到最高的狀態下, 在電子秤盤關閉的狀態之下, 向上旋轉 90 度角後 電子秤微向使用者方向平行移動約 0.5 公分,即可取出電子秤,反之則為電子秤安裝步驟
6. 單獨使用伸縮咖啡立架時,請安裝濾杯架頂蓋,即可置放一般濾杯使用

Nel.V60 無慮杯

1. 手柄收折, 請按壓手柄鋼絲左右兩端, 確定兩端都通過手柄鋼絲架半圓形結構後即可收折
2. 打開 Nel.V60 無慮杯上環,對應使用 V60 濾紙, 不需特別折邊即可將濾紙折縫邊放入折縫插槽(位在手柄左邊 1-2 公分處)
3. 確保濾紙最上緣高於下環超過 1/2 的高度以上, 以手指輕故濾紙折縫於插槽處,同時順著 Nel.V60 無慮杯下環展開濾紙, 緊扣上下環即可開始使用
4. 使用 Nel.V60-02 的規格, 注意手沖過程水位的高度不超過 3/4 高度, 避免部分濾紙因無法承受內部水壓會導致濾紙折縫爆裂問題
5. 濾紙的材質與規格不符合不在本產品的設計考慮條件內, 請使用者慎選合格合適的優質濾紙, 以避免憾事發生.